


ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖАРНЫМ КРАНОМ

Шкаф ПК закрыт на ключ и опломбирован




Предназначен для тушения пожаров и возгораний веществ и материалов, кроме электроустановок под напряжением.


1. Место хранения ключа
2. Пульт дистанционного включения насоса
3. Пожарный кран
4. Пожарный рукав
5. Ствол




ТРЕБОВАНИЯ К УХОДУ И СОДЕРЖАНИЮ



Проверка работоспособности не реже 2 раз в год. Подтекание крана **НЕДОПУСТИМО!**



Ствол, рукав и кран должны быть **ПОСТОЯННО СОЕДИНЕННЫ!**



Не реже **1 раза в год** рукав перекачивают на новую скатку.

Высота от пола **1,35 м**

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

